



INSTRUCTIES IN
MEERDERE TALEN
BESCHIKBAAR




4 049657 037720


ARTIKEL: 1701517
GTIN-code: 4049657037720

CWS Hygiëne Nederland BV
De Beverspijken 16
5221 ED s Hertogenbosch
www.cwsdirect.nl


INBEGREPEN IN DE LEVERING



VEREISTE GEREEDSCHAPPEN




1




MARKEER DE POSITIE VAN MONTAGEGATEN OM IN DE MUUR TE BOREN.

2




BOOR DE GEMARKEERDE GATEN.

3




PLATS EEN MUURPLUG IN ELK GEBOORD GAT.

4



HOUD DE DISPENSER AAN DE MUUR EN SCHROEF VAST.

1:1




DEZE TEKENING DIENT ENKEL OM DE MATEN AF TE LEZEN.
GEBRUIK VOOR BOORGATEN DE OP DE KARTONDOOS AFGEHEELDE SJABLOON.

CLEAR+ PAPIERROL DISPENSER


BEDIENINGSINSTRUCTIES

1




DISPENSER EN
ACCESSOIRES.

2




GEBRUIK DE SLEUTEL
OM DE DISPENSER
VAN BOVENAF TE
OPENEN.

3




BINNEN AANZICHT.

4



PLAATS EEN
PAPIERROL TUSSEN
DE ROL HOUDERS.
LET OP DAT DE ROL
VAN ACHTER NAAR
VOOR AFROLT.


5



STEEK HET UITEINDE
VAN DE PAPIERROL IN
DE INVOER VAN DE
DISPENSER

(VAN DE VOORZIJD
NAAR BINNEN).

6



DRAAI HET WIEL
AAN DE ZIJKANT VAN DE
DISPENSER MET DE
KLOK MEE OM HET
PAPIER IN HET
MECHANISME TE
VOEREN.

CLEAR+ PAPIERROL DISPENSER

7



SLUIT DE DIPENSER EN
ZORG ERVOOR DAT DE
VERGENDELING GOED
DICHTGEKLIKT IS.

8



VOORZICHTIG TREKKEN
TOT HET PAPIER
AUTOMATISCH WORDT
GESNEDEN.

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELEN

CLEAR+ HANDDOEKROL PAPIER

!

OPGELET: STEEK GEEN VINGERS IN DE UITGIFTEGLEUF, OMDAT DEZE EEN SNIJMES BEVAT.

CLEAR+ PAPIERROL DISPENSER

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEBRUIK UITSLUITEND MILDE REINIGINGSMIDDELEN EN ZACHTE DOEKEN OM DE DISPENSER SCHOON TE MAKEN. SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN OF HARDE BORSTELS KUNNEN HET OPPERVLAKE BESCHADIGEN EN DE FUNCTIONALITEIT VERSLECHTEN.

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR.

VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN. SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGEWEEZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. ALS U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.

PROBLEEMOPLOSSING

STORING	OPLOSSINGEN
DE PAPIEREN HANDDOEKROL PAST NIET GOED IN DE DISPENSER.	+DE MAXIMALE DIAMETER VAN DE PAPIERROL MAG NIET GROTER ZIJN DAN 200 MM.ZORG ERVOOR DAT DE MAAT BINNEN DE GESPECIFICEERDE LIMieten BLIJFT. +CONTROLEER OF DE KERN VAN DE PAPIERROL GROTER IS DAN DE DIAMETER VAN DE ROLHOUDERS.
ER IS GEEN PAPIER IN DE UITGIFTEGLEUF.	+DRAAI HET WIEL AAN DE ZIJKANT VAN DE DISPENSER MET DE KLOK MEE OM DE PAPIEREN HANDDOEK HANDMATIG NAAR BUITEN TE ROLLEN. +ZORG ERVOOR DAT ER EEN VOLLE ROL PAPIER IN DE DISPENSER IS GELADEN.
HET IS MOEILIJK OM HET PAPIER ERUIT TE TREKKEN.	+OPEN HET MECHANISME EN VERWIJDER EVENTUELE PAPIERRENTANTEN DIE ZICH ERIN HEBBEN OPGESTAPELD. +CONTROLEER OF DE PAPIERROL DE JUISTE MAAT HEEFT.